

# ..... プロジェクターQ&A .....

プロジェクターの不良には、下記3点の問題がございます。

1. プロジェクター本体機器、2. 接続端子、3. PC。以下に各事例ごとの対応を記載いたします。症状を確認のうえ、ご対応をお願いいたします。

## 1. プロジェクター本体機器

### Q1.プロジェクターが起動しない。

#### A1.プロジェクターの電源が入っているか確認してください。

天井に吊ってあるプロジェクター本体の、電源ボタンの色を確認ください。

(オレンジ) ①待機状態です。リモコンで電源(入)を押してください。

②つかない場合、机の上などに乗り、直接機器の電源ボタンを1度押してください。

③②の動作においてもつかない場合、再起動をしてください。

再起動は、電源ボタンを長押しして頂くか、電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜いた場合、5分ほど放置のうえ、再度電源プラグを入れてください。

④再起動を行うと、電源ボタンがオレンジ色で点滅します。点滅が終了したのを確認したうえで、電源ボタンを1度おしてください。

(青色) プロジェクターが正常に稼働している状態です。

電源を入れ、オレンジ⇒青色に代わって15秒程で画面に待機映像が映ります。

青色の状態、PCを接続していながらPC画面が映らない場合は、2. 接続端子を確認してください。

(その他) 現地の水色のファイル又は、Webに公開しているメーカーマニュアルをご確認ください。

### Q2.接続端子(HDMIケーブル)を繋いだが、PC画面が映らない。

A2.エクステンダー(マニュアルに写真掲載しておりますが、機能としては、プロジェクター～LANケーブル～エクステンダー～HDMIケーブルと、プロジェクターから出ているLANケーブルをHDMIケーブルに変換する役目を持っています。)の電源コンセントが外れている可能性があります。エクステンダーのコンセントを差し直してください。

### Q3.上記Q2に従い、エクステンダーを確認したが映らない。

A3. 正面入り口から見て、右奥にHDMI1、左奥(パネル側)にHDMI2を用意しており、リモコンから「メニュー」にて、HDMIの選択をする必要があります。現地マニュアルに従い、確認・調整をお願いいたします。

### Q4.Q2.3.を対処したが、映らない。

#### A4.HDMIケーブルの不良、または変換端子の不良が考えられます。

HDMIケーブルは、予備を現地マニュアル記載の備品ボックスに格納しておりますので、お取り替えください。

変換端子をご利用している場合は、別の端子でご利用頂きますようお願いいたします。

上記でも対応できない場合は、予備PCにてお試し頂きますようお願いいたします。

## Q5.その他症状

#### A5.現地の水色のファイル又は、Webに公開しているメーカーマニュアルをご確認ください。

上記対応含め、事例ごとの対応を記載しております。