

プロジェクターのご使用方法

プロジェクターは水平な場所に置きご使用ください。

DVD プレイヤー以外の再生機器をご使用の場合は、ご持参ください。

※ HDMI/D-sub 15pin などのコネクターは会場にご用意があります。



1. プロジェクターの電源を入れてレンズを開いてください。(箱の中に延長コードがありますのでお使いください)



※DVD プレイヤーをプロジェクター投影する場合は DVD プレイヤーの電源を ON にし専用ケーブル (赤、白、黄) をプロジェクター、DVD プレイヤー双方に左写真のようにとりつけて使用ください。

2. ご利用になる再生機器とプロジェクターをコネクターで接続してください。(windows の場合は D-sub15pin, mac の場合はサンダーボルトなどをお使いいただけます。)



プロジェクター上部



3. プロジェクターの「入力検出」を押すと自動調整され投影が開始します。
4. 投影した画像の調整はレンズ近くプロジェクター上部のピント調整ボタンを活用ください。※サイズの調節はプロジェクター自体を動かしてください。



5. DVD プレイヤーの電源をつけ、プロジェクターとうまく接続されていれば画面に上記写真のように「Pioneer」という表記がされます。



6. DVD をセットし、再生ボタンを押すことで再生できるようになります。
(音声はプロジェクター出力となります)

