

プロジェクター・スクリーンのご利用方法

Chromecastでの動画視聴・HDMI接続・ワイヤレス投影が可能です

まず覚えておくこと

入力の切り替えは、**EPSON**プロジェクターのリモコン上部にある「**HDMI**」ボタンから行ってください。

HDMI 1

Chromecast (Google TV) を使用するとき

動画配信サービスや、ワイヤレス投影
(AirScreen) はこちらの入力を使用します。

HDMI 2

店内のHDMIケーブルに 接続した機器を使用するとき

- パソコン
- Nintendo Switchなどのゲーム機
- スマートフォン/iPad等

① Chromecast (Google TV) を使う

YouTube・Amazon Prime Video・Netflix・TVerなどの動画配信サービスを、大型スクリーンでお楽しみいただけます。

【使い方】

- 1 EPSONプロジェクターの入力を「**HDMI 1**」にします。
- 2 白いChromecastリモコンを使って操作します。
- 3 ホーム画面から利用したいアプリを選択してください。

※ 必要なアプリが入っていない場合は、対応しているアプリを追加して、ご自身のアカウントでログインしてご利用いただくことも可能です。

【重要】ログイン情報の取り扱いについて

ご自身のアカウントでログインしてサービスを利用した場合は、ご利用終了後に必ずログアウト

していただきますようお願いいたします。

② パソコン・ゲーム機などをHDMI接続する

店内のHDMIケーブルを使って、パソコンやゲーム機などの映像を大型スクリーンに投影できます。Nintendo Switchなど、HDMI出力に対応したゲーム機も接続可能です。

【使い方】

- 1 使用する機器を店内のHDMIケーブルに接続します。
- 2 EPSONプロジェクターのリモコンで入力を「**HDMI 2**」に切り替えます。

※パソコンのほか、対応するHDMI変換アダプター等を使用すれば、スマートフォンやiPadなども有線で接続できます。

③ AirScreenでスマホ・iPadをワイヤレス投影する

スマートフォンやiPadなどの画面を、ワイヤレスで大型スクリーンにミラーリングすることもできます。

【接続方法】

- 1 EPSONプロジェクターの入力を「**HDMI 1**」にします。
- 2 白いChromecastリモコンを使ってChromecast（Google TV）を操作します。
- 3 Chromecastに入っている「AirScreen」アプリを起動します。
- 4 投影したいスマートフォンやiPadを、**店舗のWi-Fi（hatchのWi-Fi）**に接続します。
※Chromecastと投影する端末が、同じ店舗Wi-Fiに接続されている必要があります。
- 5 iPhone・iPadの場合は「コントロールセンター」を開き、「画面ミラーリング」を選択します。
- 6 表示された接続先からAirScreenの接続先を選択します。
(接続が完了すると、画面が大型スクリーンに投影されます)

💡 AirScreenがうまく接続できない場合

- プロジェクターの入力が「HDMI 1」になっているか？
- ChromecastでAirScreenアプリが起動しているか？
- スマートフォン／iPadが店舗のWi-Fi（hatchのWi-Fi）に接続されているか？

※ ワイヤレス接続がうまくいかない場合は、対応するHDMI変換アダプター等を使用して、店内のHDMIケーブルから「HDMI 2」へ有線接続することもできます。

音声・音量の調整について

映像の接続方法や設定によって、音声の出力先が異なる場合があります。

プロジェクター本体から音が出る場合

EPSONリモコンの「音量」ボタンで調整。

店内設置スピーカーから音を出す場合

Chromecastを使用していて音が出ない場合は、ChromecastからBluetooth接続を行ってください。

【Chromecastと店内スピーカーの接続方法】

ホーム画面 → クイック設定 → Bluetooth → 「X-CM32」を選択して接続。

※ 音量は、ChromecastのリモコンまたはPioneerオーディオ機器で調整してください。

困ったときの早見表

YouTubeやNetflix等の動画を見たい	Chromecastを使用 → 「HDMI 1」
パソコンをHDMIケーブルでつなぎたい	店内HDMIケーブルに接続 → 「HDMI 2」
Nintendo Switchなどのゲーム機をつなぎたい	店内HDMIケーブルに接続 → 「HDMI 2」
スマートフォン・iPadを有線でつなぎたい	対応するHDMI変換アダプター等を使用 → 「HDMI 2」
iPhone・iPadをワイヤレスで映したい	「HDMI 1」 → Chromecastで「AirScreen」起動 → 端末をhatchのWi-Fiに接続 → 画面ミラーリング
プロジェクター本体から音が出ている	EPSONリモコンで音量調整
店内スピーカーから音を出したい	ChromecastのBluetooth設定から「X-CM32」に接続 → リモコンまたはPioneer機器で音量調整

ご利用後のお願い

- ご自身の動画配信サービス等にログインした場合は、**必ずログアウト**してください。
- 接続したゲーム機、パソコン、スマートフォン、変換アダプター等の**お忘れ物**にご注意ください。
- 店内に常設しているケーブルや機器は**取り外さない**ようお願いいたします。