

20-86-3659
120-49-3659
OK

ALSOX

警備/解除操作選択

2020年07月01日(水) 18時07分53秒 SD

操作方法

2 2F
解除中

解除の異常

警備/解除を
選択してください。

警備

解除

戻る

連絡先

English

定退館者の方へ

扉等の戸締まりを確認！
扉の施錠忘れがありますと直ちに
短時間での犯行を許すことになります！

エアコンの電源オフの確認！
冷暖房器具の電源が入っていると空間
センサーが感知してしまいます！

警報機の操作ミスをした時は
警備を解除して頂きガードセンター
(0120-49-3659)まで御連絡下さい！

※ 盗難・焼損回復の工事・レイアウト変更
がある場合には事前に御連絡下さい。

ALSOX

タッチして解除の方を押すと入室ができる
ようになります。また鍵をかけて帰る時は
警備ボタンを押して下さい。

FE 210820
■ コーナーセンターにて、お部屋の警報機が
作動した場合は、必ずガードセンターに
ご連絡下さい。
■ 正業に当たらない場合は、ガードセンターに
ご連絡下さい。
■ 警報機が作動した場合は、必ずガードセンターに
ご連絡下さい。
■ 盗難・焼損・修理・変更などの場合は、必ず
ガードセンターに御連絡下さい。
■ コーナーセンターにて、お部屋の警報機が
作動した場合は、必ずガードセンターに
ご連絡下さい。