

Godox MS 300 使い方

モデリングランプは LED に変更しております。

<https://www.godox.com/static/upload/file/20230828/1693201269958322.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=b1FF-rfh_xM&t=437s


Godox XT16 の使い方

(ストロボをワイヤレスで操作できます)

<https://www.luzzstudio.com/blog/wireless-strobo-godox-xt16/>

<https://luzz-studio.com/blog/godox-strobe-wireless/>

RGBビデオライト 操作方法



モード/チャンネル

短く押してCCT-HSI-シーンモードを切り替えます。3秒間長押ししてチャンネルを調整します。

CCTモード

• 色温度範囲：3200K-5600K



• 明るさ調整：0%-100%



HSIモード



0-360調整可能なカラー

シーンモード



バトカー 救急車 消防車



花火 パーティー キャンドルライト



ライトニング パパラッチ テレビ画面

Aモード

Bモード

Cモード

LEDリングライト操作方法

