

1. キーパッドをタッチすると緑の番号が現れます

2. ↓ 「ピッ」という音と共に  
枠のライト点滅が終わったらパスワードを入力



3. 解錠ボタンを押して  
オープン！ →

4. ロックボタンはこちら

「C」を押すと番号が消えます。

パスワードを入力しても鍵が開かない場合や、

入力を間違えた場合は、

「C」を押してからもう一度「1.」からやり直して下さい。