



水道橋スタジオ 有料オプション機材ガイド

Aputure LS C 120d + Lantern ソフトボックス

— カメラマン向け簡易マニュアル —

ご利用いただける方

以下のような基本スキルをお持ちの方向けの有料オプションです。

- 一眼レフ／ミラーレスでの撮影経験がある
- 定常光やストロボ機材の基礎知識がある
- Bowensマウントの取り扱いに慣れている

⚠ 使用に不安がある方は、事故や破損防止のためご遠慮ください。

Aputure LS C 120d
Aputure Lantern set

¥1,500 / 1day





機材の特徴とセット内容

機材名	説明
Aputure 120d II	LED定常光。高演色で自然な明かり。明るさ調整可能。
Aputure Lantern	提灯型ソフトボックス。全方向にやわらかい拡散光。
Cスタンド	高さ調整&安定性のあるライトスタンド。
電源ケーブル／リモコン	調光／遠隔操作可能（※Sidus Linkアプリ対応）

設置手順（約3分）

<https://www.youtube.com/shorts/FxK19acJtko> ※参考動画

1. ライトスタンドを展開し、安定するように設置
2. Aputure 120dをスタンドに取り付けてしっかりと固定
3. 前面カバー（リフレクター）を取り外す
4. Lanternを傘のよう開く → <https://www.youtube.com/shorts/WOaKms3C8I4>
※参考動画
5. Bowensマウントにカチッと装着

※取り外し時も逆手順で。無理に力を加えないようご注意ください。

使用のポイント

- ・全方向に柔らかい光を拡散→霧囲気のあるライティングに
- ・影を抑えたポートレートや商品撮影に最適
- ・アプリ／リモコン／本体ダイヤルで調光可能
- ・LEDなので発熱が少なく安全（長時間でも安心）



利用ルール（スタジオ共通）

- ・有料オプション申込者のみ使用可能
- ・終了後は必ず元の状態に戻してください
- ・使用に不安がある方は利用をお控えください
- ・破損・故障時は修理費を請求させていただく場合がございます

✓ 正しい使い方

安定した三脚にしっかりと固定

屋内での使用

電源OFF状態で装着・取外し

✗ 禁止行為

スタンドを斜めに設置／不安定な場所で使用

屋外や雨天での使用（感電・破損の恐れ）

点灯中にLanternを着脱する行為



想定シーン

- ・雑誌風のライティング
- ・ライフスタイルカット
- ・柔らかいポートレート撮影
- ・商品撮影（料理・コスメ・雑貨など）
- ・自然光が足りない際の補助照明

光は「強さ」よりも「質」で魅せる。

Aputure 120d × Lanternで、自然光のような美しい拡散光を。