


1. 天井吊り下げハンガーポール



＜ケキ並木側＞

＜セッティング＞

- 階段側倉庫内の壁面に、専用ワイヤー（番号①～⑩）とこのご利用案内がかけられている。5本のポールも倉庫内にある。
- ワイヤーのフック部分（番号①～⑩のシール付）を、同じ番号の天井のカラビナに掛ける。（番号は、入口から時計回りに①～）
- ポール長さは、150cm×4本、140cm×1本。短い140cmは、⑦⑧のワイヤーにかけます。

※ワイヤーの長さの目安として、床面から約170cmの高さでのセット

位置の目安にワイヤーに黒い印をつけています（写真参照）。

※ワイヤーの長さ調節は、フックの「でっぱり」部分を押しと動かします。

※参考）ポール同士の高さを揃える微調整等、一人作業は効率が悪い。



＜片付け＞

- ・左側「⑨⑩」「⑦⑧」「①②」「③～⑥」に分けてかける。

※ワイヤーの長さ調節は、使用後のままでOKです。

- ・ポール5本を倉庫内に立て、収納。

【耐荷重】◆モリ工業 MS パイプφ19mm,1820mm の場合の耐荷重 6.8kg（150cmと短くしている分 6.8kg 以上と推定）、◆フクイ パワーワイヤー 自在ホワイト×ホワイト No.1804-WW(フック H-1800-W)安全荷重 15kg/本



↑カラビナとワイヤーの番号を揃える

↑高さ測定はポールの下で（or 上）統一

↑フックの出っ張りを押すと動く

↑「170cm」用に黒い線あり

【注意】金属が露出しているパイプの端が、子どもの顔・頭の位置と同じになるため、パイプ位置を低くして使用は推奨いたしません（特に①⑦の位置）。安全対策は、各ご利用者さまで、お取り下さい。

2. 試着室

- ・試着室用スペース内のイス等を控え室へ運ぶ。

※机やイスの「レイアウト例」は、<https://www.gallery-dojunkai.com/> の「特徴・写真・図面」ページに写真があり。

- ・裏返してある、鏡を表に向ける（2人での作業がおすすめ）。

- ・階段側倉庫にあるカーベットを袋から取り出し並べる。※荷物置き用に丸いスツールを入れるのも良い

- ・もう一枚の鏡は展示室内へ移動可能ですが、必ずピクチャーレールからワイヤーで吊して使用してください。※転倒防止の為



※カーベットは階段側倉庫にあります



※鏡をひっくり返す（2人作業推奨）



※セット済の状態



※もう一枚の鏡は展示室内へ移動可能