

リンナイ

ガス高速オープン

コンベック®


取扱説明書

保証書付

Rinnai

家庭用

よく読んで
安全に正しく
お使いください。



形式の呼び

RCK-10M

もくじ	ページ
安全に正しくお使いいただくために	1~7
機能と特長	8
各部の名称	9~12
お使いになる前に	13~16
使いかた	17~19
点検・お手入れ	20~21
故障かな?と思ったら	22~23
アフターサービス	24
長期間使用しない場合	24
仕様	25
外形寸法	26
保証書	27

ご愛用の皆様へ

このたびはガス高速オープン(コンベック)をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書は、裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認ください。大切に保管してください。
- 幼いお子様には、さわらせないでください。
- 本製品は家庭用であり業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購入してください。




安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をついたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない。

- ① すぐに機器の使用をやめ器具栓とガス栓を閉じる。
- ② 窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③ 販売店またはガス事業者に連絡する。




警告

■必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する。

■転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する。

■使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する。

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。銘板は機器の右側面に貼ってあります。使用ガスがわからない場合はガス事業者、販売店にご相談ください。




■アースは必ず取り付ける。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


●アース端子付コンセントがある場合。

コンセントに、アース専用端子が設けられている場合は、アース線先端の皮をむき芯線(銅線)をアース端子に固定します。



●アース端子付コンセントがない場合。

アース棒(別売)によるアース工事を行ってください。アース工事は必ず電気工事店に依頼してください。水道管やガス管、電話専用のアース線へ機器のアースを絶対取り付けないでください。



●湿気や水気のある場所でお使いになる場合。

必ず第3種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をするよう法律で義務づけられています。必ず、電気工事店に依頼して取り付けてください。

① 湿気の多い場所

- 例 ・ 食堂(うどん屋さん、そば屋さんなど)のかま場。
- ・ 土間、コンクリート床の場所。
- ・ 酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

② 水気のある場所

- 例 ・ 魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱う場所。
- ・ 水滴が飛散する場所。
- ・ 地下室のように水が漏出したり結露する場所。


※この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。

安全に正しくお使いいただくために

警告

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す。

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。



なお、壁が不燃材料で仕上げられているときは、壁との間を1cm以上離して設置してください。

上方が可燃物で防熱板（金属材料以外の不燃材料で厚さ3mm以上に限る）を設置されたときは、30cm以上離してください。

※防熱板については、お買い求めの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

■機器に手を加えない。

お手入れが必要なところ以外は絶対に分解したり修理・改造は行わない。感電、ガス漏れや火災の原因になる恐れがあります。万一故障と思われるときはP.22を参照ください。



■異常時の処置


地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。あわてずに消火し、ガス栓を閉めてください。異常を感じたときは、故障かなと思ったらP.22を参照ください。



■燃えやすいものを近くに置かない。

■可燃性ガスを近くで使用しない。

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけたり、スプレー・ガソリン・ベンジンなど引火の恐れのあるものを近くで使用しない。引火して火災・爆発をする恐れがあります。



■燃えやすいものの上に置かない。


たたみ・じゅうたん・テーブルクロス・新聞紙などの上に置いたり、敷いたりしないでください。引火して火災の原因になります。



警告

■排気口をふさがない。

排気口の上をふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



■調理中は機器を持ち運ばない。

転倒すると火災、やけどの原因となります。



■幼いお子様だけで使わせない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



■調理中は機器から離れない。

火災、機器焼損の原因になります。電話や来客の場合は、いったん止めてください。調理中のものが異常過熱して火災になる場合があります。




■機器を設置した後、周辺の改造をしない。

吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。



■スプレー缶を近くに置かない。

機器の周囲にスプレー缶を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の恐れがあります。



■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行う。

■ぬれた手で抜き差ししない。

感電やけがをすることがあります。



■電源プラグにほこりが付着していないか確認し、刃の根元までしっかり差し込む。

ほこりが付着していたり、コンセントへの接続が不完全な場合は感電や火災の原因となります。



安全に正しくお使いいただくために

⚠️ 注意

■ 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない。
電源コードに重いものを乗せたり、加熱したり、必要以上に引っ張ると破損し、感電や火災の原因になります。



禁止

■ 電源コード・ゴム管は機器に触れたり、機器の下を通したり、排気口に近づけない。
使用時は周囲が高温になり被覆が破れて感電やガス漏れを起こすことがあります。



禁止



■ ガス用ゴム管以外は使わない。
ゴム管はガスソフトコードなどのガス用ゴム管（検査合格またはJISマークの入っているもの）を使用してください。



禁止



■ 古いゴム管は使わない。
ガス漏れの原因になります。古くなるどひび割れや差し込み口がゆるくなりますので、ときどき（6ヵ月に1回以上）点検し古い場合は取り替えてください。




禁止



■ ゴム管の継ぎたし・二又分岐はしない。
ガス漏れの原因や使用誤りなどの原因となり危険です。




禁止



■ ゴム管は確実に接続。
ホースエンドの赤線まで差し込みゴム管止めで止める。ゴム管が抜けたりすると、ガス中毒やガス爆発の原因になります。



確認




■ 丈夫で水平な場所に設置する。
不安定で傾いたところに設置すると、機器が落ちたりしてけがや やけどをする恐れがあります。



確認



禁止



■ 落ちやすいものがあるところには設置しない。
機器の上にものが落ち、燃えて火災になることがあります。



禁止




⚠️ 注意

■ 水のかかるところや火気の近くでは使用しない。
感電や漏電の原因になります。



禁止



■ 調理以外に使わない。
衣類の乾燥などをしない。火災や機器焼損の原因になります。



禁止



■ 庫内に不要なものがないことを確かめる。
オープン庫内に食品屑やふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。



確認



■ 扉に無理な力を加えない。
熱気漏れの原因になります。



禁止



■ オープン扉にもものをはさんだまま使用しない。
熱気漏れによって操作部などが熱変形することがあります。



禁止



■ オープン扉ガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけない。
ガラスが割れて、けがや やけどの原因になります。



禁止



■ 使用中は換気をする。
ご使用と同時に換気扇を回すなど必ず換気をしてください。一酸化炭素中毒の原因になります。



換気扇を回す窓をあける



■ やけどにご注意。
使用中、使用直後は操作部、取っ手以外は高温です。特に排気口から高温の排気が出ますので、注意してください。



触れるな



安全に正しくお使いいただくために

⚠️ 注意

■調理物の出し入れ時オープン扉・ガラスなどに触れない。

オープン使用時、オープン扉・オープン庫内などは高温となります。調理物を取り出す際は手や腕などが触れないようにご注意ください。

やけどをすることがあります。

調理物の取り出しは付属のオープン皿取っ手をお使いください。



触れるな

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たない。

電源コードを引っ張って抜くと電源コードが損傷し、感電や火災の原因となります。



禁止




■使用後は必ず消火を確認し、就寝・外出時はガス栓を閉める。

ガス事故防止のため必ず行ってください。



ガス栓を閉める



■庫内が汚れたまま使わない。

食品や肉汁などで汚れたままの庫内や、オープン皿に脂がたまっただま使用しないでください。

脂が燃えて火煙や火災の原因になります。




禁止

■オープン庫内や本体内部をお手入れするときは、ガス栓を閉め、けがをしないように手袋などはめて行う。

突起部などに当たるとけがをする恐れがあります。



手袋をはめる




■雷時には電源プラグを抜く。

雷が発生したときは、機器の使用を中止し電源プラグを抜いてください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



電源プラグを抜く



■長期間ご使用にならないときはガス栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



ガス栓を閉める



電源プラグを抜く



機能と特長

1

見やすい大型蛍光表示管で、時刻、調理時間、庫内温度をデジタル表示でお知らせします。

2

大量調理ができます。普通のオープンでは不可能な3段同時調理ができますので一度に大量調理ができます。

3

点火は操作が容易なフェザータッチ式自動点火。ネクストサイン表示で操作手順をお知らせします。

4


庫内にセットしたオイルパンで、料理中に出た脂を受けますので庫内のお手入れが容易です。

5


イースト発酵温度が3段階(35℃、40℃、45℃)で選べますのでパンづくりのイーストの発酵が簡単にできます。

各部の名称

外観




本体裏面



お願い

たなの取り付け


- 部品箱の中からたなを取り出し、オープン庫内のたな固定ピンにたなの穴を合わせて、セットしてください。(左右の区別はありません)
- たなは常時、取り付けておいてください。



操作部

表示部

現在時刻、調理時間、温度表示、機器の状態を表示します。



時刻合わせキー

時刻合わせのときに使用します。

温度調節つまみ

庫内温度のセットに使用します。表示管を見ながら合わせてます。(つまみにも表示があります。)

とりけしキー

キーを押しまちがえたときや途中で調理をやめたいときに押します。

予熱キー

予熱のときに使用します。

時間合わせつまみ


時刻合わせ、調理時間のセットに使用します。表示管を見ながら合わせます。

調理スタートキー

調理スタート時に押します。調理の途中で扉を開けた後、引き続き使用する場合は、もう一度押します。


温度調節つまみ

このつまみで、庫内温度を設定します。設定できる温度範囲は下図のとおりです。表示管を見ながら庫内温度を設定します。



時間合わせつまみ

このつまみで調理時間を合わせたり、時計の時刻を合わせます。調理時間は、90分まで設定できます。



ブザーの種類

この機器は、各操作、状態によって、5種類のブザーでお知らせします。

ブザーの種類	操作・状態
「ピッ」	予熱キー、調理スタートキーなど、各キーを押したとき
「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」	予熱完了のお知らせ
「ピー」	調理完了のお知らせ
「ピー、ピー、ピー、ピー、ピー」	ガスが点火しなかったとき
「ピピッ、ピピッ、ピピッ、」	発酵で庫内温度が高いときのお知らせ